




SINGER®



CZ *Návod k obsluze*
SK *Návod na obsluhu*

3210

ČESKY

3

SLOVENSKY

33

SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER



<https://www.strima.cz/ospolecnosti>

OBAL VÝROBKU.

Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového odpadu. Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro možnost bezpečného přepravení do servisního střediska.

ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

ELEKTROODPAD

BYLY SPLNĚNY POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH VČETNĚ UHRAZENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ORGANIZACI ZAJIŠŤUJÍcí RECYKLACI.



ODLOŽTE NA MÍSTA K TOMU URČENÁ, NEODSTRAŇTESPOLU SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM.



Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní preventivní opatření.

Než začnete používat tento šicí stroj pro domácnost, přečtěte si všechny pokyny.

POZOR - Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1. Nikdy nenechávejte šicí stroj zapnutý bez dozoru.
2. Okamžitě po skončení práce a před čištěním stroj vždy vypněte ze zásuvky.
3. Před výměnou žárovky vždy vypněte stroj ze zásuvky. Žárovku nahraďte stejným typem o příkonu 15W v oblasti (220-240V).

POZOR - Jak snížit nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění

1. Nenechávejte stroj dětem na hraní. Při práci se strojem v přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Šicí stroj používejte pouze k účelům uvedeným v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobce, uvedené v této příručce.
3. Nikdy nepracujte s šicím strojem, pokud má poškozenou síťovou šňůru nebo vidlici, nefunguje správně, upadl a poškodil se, nebo spadl do vody. Dejte stroj zkонтrolovat, opravit nebo seřídit u nejbližšího autorizovaného prodeje nebo v servisu.
4. Nikdy na stroji nepracujte se zakrytými větracími otvory. Nenechávejte ve větracích otvorech ani na ovládacím pedálu usazovat chlupy, prach, ani kousky látek.
5. Nepřibližujte se prsty k pohyblivým dílům stroje. Zvláštní pozor si dávejte na jehlu.
6. Používejte vždy správnou stehovou desku. Nesprávná deska může způsobit lámání jehly.
7. Nepoužívejte ohnuté, poškozené jehly.
8. Při šití netahejte za látku, ani na ni netlačte. Mohly byste vychýlit a zlomit jehlu.

9. Když děláte jakékoli práce v prostoru jehly, jako navlékání, výměnu jehly, navlékání cívky, výměnu přítláčné patky apod., vždy vypněte stroj („0“).
10. Při snímání krytů, mazání či provádění jakékoli uživatelské údržby dle této příručky, vždy vypněte stroj ze zásuvky.
11. Nikdy nestrkejte žádné předměty do otvorů ve stroji.
12. Nepoužívejte šicí stroj na volném prostranství (venku).
13. Nepoužívejte stroj tam, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) nebo kde se používají technické plyny.
14. Před vypnutím ze zásuvky vypněte stroj do polohy „0“.
15. Při vypojování ze zásuvky netahejte za šňůru, ale uchopte do ruky vidlici.
16. Úroveň hluku při normálních provozních podmínkách je 75dB(A).
17. Když stroj nefunguje, jak má, vypněte jej ze zásuvky.
18. Nikdy nepokládejte nic na ovládací pedály.
19. Tento šicí stroj je vybaven dvojitou izolací. Používejte pouze shodné náhradní díly. Říďte se pokyny pro obsluhu spotřebičů s dvojitou izolací.
20. Tento spotřebič není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou a duševní schopností, se sníženou vnímavostí nebo s nedostatkem zkušeností a znalosti, pokud nepracují pod dohledem nebo podle pokynů osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
21. Na děti je třeba dohlížet, aby si se strojem nehrály.

TYTO POKYNY K OBSLUZE SI ULOŽTE

Tento stroj je konstruován pro použití v domácnosti, nikoliv pro dílencký provoz.

BLAHOPŘEJEME VÁM

Jako majitel nového šicího stroje Singer máte před sebou vzrušující tvůrčí dobrodružství. Od prvního okamžiku, kdy s ním začnete pracovat, si uvědomíte, že šijete na jednom z nesnáze ovladatelných strojů, jaký byl kdy vyroben.

Doporučujeme Vám, abyste předtím, než začnete stroj používat, zjistili všechny jeho schopnosti důkladným prostudováním tohoto návodu krok za krokem u svého stroje.

Abyste vždy měli k dispozici to nejmodernější zařízení, vyhrazuje si výrobce právo, uzná-li to za nutné, kdykoli změnit vzhled nebo konstrukci tohoto stroje i jeho příslušenství.


SINGER® je výhradní ochranná známka společnosti The Singer Company Limited S.à.r.l. nebo jejích poboček.
© 2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Základní části stroje	6
Připojení stroje k síti	8
Páčka pro zdvižení přítlačné patky se dvěma polohami	9
Příslušenství	10
Navíjení spodní nitě	11
Vkládání spodní nitě	12
Napětí nitě	13
Navlékání horní nitě	14
Vytažení spodní nitě	15
Jak si vybrat steh	16
Volič délky stehu a volič šířky stehu	17
Šití rovným stehem	18
Zpětné šití	19
Vyjmutí výrobku	19
Odříznutí nití	19
Slepý steh	20
Knoflíkové dírky ve 4 krocích	21
Přisívání knoflíků	22
Nasazení násuvné schránky na příslušenství	23
Nasazení držáku přítlačné patky	24
Odpovidající jehla / látku / nit	25
Krycí deska podavače	26
Vkládání a výměna jehel	27
Výměna žárovky	28
Odstraňování problémů	29


Základní části stroje

1. Ovladač nastavení napětí
2. Niťová páka
3. Odřezávač nití
4. Přítláčná patka
5. Stehová deska
6. Násuvná schránka na příslušenství
7. Páčka pro zpětné šití
8. Doraz cívky na spodní nit
9. Ovladač délky stehu
10. Výběr stehu



Základní části stroje

11. Horizontální kolík cívky nitě
12. Navíječ spodní nitě
13. Otvor pro druhý kolík cívky
14. Ruční kolo
15. Hlavní vypínač (vypínač osvětlení)
16. Elektrická zásuvka stroje
17. Vodítko spodní nitě
18. Vodítko horní nitě
19. Čelní kryt
20. Držadlo
21. Páčka pro zdvihání přítláčné patky
22. Ovládací pedál
23. Síťová šňůra



Připojení stroje k síti

Zapněte stroj do zásuvky podle obrázku (1).
Tento spotřebič je vybaven síťovou vidlicí (1).

Pozor:

Když se, se strojem nepracuje, vypněte šňůru ze zásuvky.

Ovládací pedál

Ovládacím pedálem měňte rychlosť šití (3).

Pozor:


Máte-li pochybnosti o správném zapojení stroje do sítě, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Když stroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od sítě.


Ke stroji musíte používat ovládací pedál k němu určený.

Osvětlení pracovní plochy


Přepnutím hlavního vypínače (A) do polohy „I“ zapnete stroj i osvětlení.



1



2




3

Páčka pro zdvižení přítlačné patky se dvěma polohami

Šijete-li několik vrstev nebo silnou látku, můžete zdvihnout přítlačnou patku do zvýšené polohy pro snazší vkládání výrobku (A).

CZ



Příslušenství

Základní příslušenství (1)


- a. Univerzální patka (umístěná na stroji)
- b. Zipová patka
- c. Patka k šití knoflíkových dírek
- d. Patka na přišívání knoflíků
- e. Páráček / štěteček
- f. Vodič okraje látky
- g. Balíček jehel
- h. Čepička cívky
- i. Cívka na spodní nit (3x)
- j. Šroubovák
- k. Krycí deska podavače
- l. Měkký kryt

Speciální příslušenství (2)


(Těchto 10 kusů příslušenství se nedodává se strojem, ale můžete je koupit u svého prodejce jako zvláštní příslušenství.)

- m. Pomocný kolík pro druhou nit
- n. Patka pro saténový steh
- o. Obrubovací patka
- p. Lemovací patka
- q. Patka pro našívání šňůrky
- r. Patka pro slepý steh
- s. Látací/vyšívací patka
- t. Rásicí patka
- u. Quiltovací a prošívací patka
- v. Patka pro rovnoměrné podávání

1. Základní příslušenství




2. Volitelné příslušenství



Navíjení spodní nitě

- Nasadte cívku s nití na horizontální kolík a zabezpečte čepičkou (1/2)
- Zamáčkněte nit do vodiče nití. (3)
- Otočte nit v směru hodinových ručiček kolem napínacích talířků pro navíjení spodních nitě (4).
- Navlečte nit do cívky podle obrázku a nasadte cívku na kolík (5).
- Přitlačte cívku směrem doprava (6).
- Přidržte konec nití (7).
- Sešlápňte ovládací pedál (8).
- Odstřihněte nit (9).
- Přitlačte cívku zpět doleva (10) a sundejte cívku z kolíku.



Poznámka:

Když je kolík navíječe spodní nitě v poloze „navíjení“, stroj nešíje a ruční kolík se neotáčí. Chcete-li začít šít, přepněte kolík cívky doleva (poloha šití).







Vkládání spodní nitě

Při vkládání cívky se spodní nití musí být jehla v nejvyšší poloze.

- Sejměte pracovní stolek a otevřete odklápěcí kryt (1).
- Odklopte vyklápěcí úchyt pouzdra cívky (a) a pouzdro vytáhněte (2).
- Přidržte pouzdro cívky jednou rukou a vložte do něho cívku, aby se nit odvíjela doprava (podle šipky) (3).
- Veděte nit výřezem a pod prstem (4). Nechte asi 15 cm nitě venku.
- Uchopte pouzdro cívky za vyklápěcí úchyt (5).
- Vložte pouzdro do člunku (6).

Pozor:

Před vkládáním a vyjmáním spodní nitě vypněte hlavní vypínač („O“).



Napětí nitě

Napětí horní nitě

Základní nastavení napětí: „4“.

Pro zvýšení napětí natočte knoflík na nejbližší vyšší hodnotu.

Pro snížení napětí natočte knoflík na nejbližší nižší hodnotu.

A. Normální napětí nitě pro šití rovným stehem.

B. Napětí nitě příliš nízké pro šití rovným stehem. Otočte knoflíkem na vyšší číslo.

C. Napětí nitě příliš vysoké pro šití rovným stehem. Otočte knoflíkem na nižší číslo.


D. Normální napětí pro entlovací steh a pro ozdobné stehy. Napětí je nastaveno správně, když je na spodní straně látky nepatrně vidět horní nit.

Napětí spodní nitě


Pro vyzkoušení napětí spodní nitě vyjměte cívku i s pouzdrem ze stroje a přidržte ji za nit. Jednou až dvakrát za nit trhněte. Je-li napětí správné, nit se odvine asi o tři až pět centimetrů. Je-li napětí příliš velké, nit se neodvine vůbec. Je-li napětí příliš malé, odvine se velký kus nitě. Napětí upravte malým šroubkem na boku pouzdra cívky.

Poznámka:


- Pro kvalitní šití je správné nastavení napětí nitě nezbytné.
- Žádné jednotné napětí vhodné pro všechny stehové funkce, látky a nitě neexistuje.
- Využázené napětí (stejné stehy nahore i dole) se obvykle vyžaduje jenom pro sešívání rovným stehem.
- V 90% veškerého šití je napětí mezi „3“ a „5“.
- Pro entlovací a ozdobné stehy by mělo být napětí všeobecně nižší, než pro rovný steh.
- U všech ozdobných stehů také dosáhnete hezčího efektu a menšího shrnování látky, když je horní nit vidět vespodu látky.




1




2




A



B



C






D

Navlékání horní nitě

Navlékání je jednoduchá operace, ale je nutné ji provádět správně, jinak by mohlo dojít k různým problémům během šití.

- Začněte zdvižením jehly do nejvyšší polohy (1) a pokračujte v otáčení ručním kolem proti směru hodinových ručiček, až jehla začne klesat. Zdvízením přítlačné patky uvolňte napínací disky.
Poznámka: z bezpečnostních důvodů se doporučuje před navlékáním vypnout stroj.
- Nadzvihnete kolík pro cívku s nití, nasadte cívku, aby se nit odvíjela podle obrázku a na ni čepičku. Na malou cívku nasadte čepičku menší stranou k cívce (2).
- Veděte nit z cívky skrz vodítko horní nitě (3) a protáhněte ji skrz předpínací pružinu podle obrázku (4).
- Navlečte nit tak, že povedete nit pravou štěrbinou dolů a levou nahoru (5). Při tomto kroku je vhodné přidržovat nit mezi cívkou a prvním vodítkem.
- V nejvyšší pozici protáhněte nit zprava doleva očkem niťové páky a veděte ji opět dolů (6).
- Nyní veděte nit za tenké drátěné vodítko (7) na svorce jehly a do jehly, kterou navlečte zpředu dozadu.
- Vytáhněte asi 15 až 20 cm nitě dozadu za jehlu. Nit odřízněte na tuto délku vestavěným odřezávačem nitě (8).



Vytažení spodní nitě


Přidržte horní nit levou rukou. Otáčením ručním kolem (1) směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) až bude jehla v horní úvratí.

Poznámka:


Nejde-li spodní nit vytáhnout, podívejte se, zda není přivřena ve sklopném krytu nebo za násuvným stolkem.

Pomalým vytahováním horní nitě vytáhněte z otvoru ve stehové desce spodní nit (2).


Položte obě nitě dozadu za stehovou desku (3).



1



2





3

Jak si vybrat steh

Výběr stehu se provádí jednoduše, otáčením voličem stehů. Knoflíkem pro výběr stehu můžete otáčet v obou směrech.

Pro rovný steh nastavte volič stehů na „“ nebo „“. Ovladačem délky stehu nastavte požadovanou délku.

- a. Páčka pro zpětné šití
- b. Knoflík nastavení délky stehu
- c. Knoflík pro výběr stehu



Volič délky stehu a volič šířky stehu

Funkce knoflíku pro nastavení délky stehu u rovných stehů



Pro šití rovným stehem nastavte na voliči stehu rovný steh. (1) Otáčejte voličem délky stehu a jednotlivé stehy se budou směrem k „0“ zkracovat. Otáčením směrem k „4“ (2) se budou stehy prodlužovat. Všeobecně platí, že čím silnější je látká, nit a jehla, tím delší by měl být steh. Šijete-li tenkou látku nebo používáte-li tenkou jehlu a nit, nastavte kratší stehy.

Funkce délky stehu u šití entlovacím stehem

Nastavte volič stehu na „“ (3)

Když se blížíte nastavením délky stehu k hodnotě „0“, zvyšuje se hustota entlovacího stehu.

Upravených stehů zpravidla dosáhnete při délce „2.5 a méně. Hustý entlovací steh (blízko u sebe) se nazývá stehem saténovým (4).





Šítí rovným stehem

Když začínáte šít, nastavte stroj na rovný steh (1).



Vložte látku pod přítlačnou patku okrajem k požadované vodící čáře na stehové desce (2).

Spusťte přítlačnou patku a sešlápnutím ovládacího pedálu začněte šít (3).




Zpětné šítí

Pro zpevnění začátku a konce švu stiskněte páčku pro šítí zpět (A). Ušijte několik stehů zpět. Po uvolnění páčky bude stroj šít opět dopředu (1).



Vyjmutí výrobku

Otačením ručním kolem k sobě (proti směru hodinových ručiček) zdvihněte nitovou páku do nejvyšší polohy, zdvihněte přítlačnou patku a vyjměte výrobek zpod jehly a zpod přítlačné patky (2).



Odříznutí nití

Vytáhněte nitě pod přítlačnou patku a dozadu za ni. Veděte nitě na stranu kolem čelního panelu a do odřezávače (B). Zatažením dolů nitě odřízněte (3).

Slepý steh

Pro lemování závěsů, zakládání kalhot, sukní atd.

„„„„ Slepý steh pro pružné látky

„„„„ Slepý steh/prádlový pro pevné látky

Nastavte délku stehu v rozmezí podle obrázku vpravo. Slepé stehy se nicméně běžně šijí s delším nastavením. Nastavte šířku stehu, aby odpovídala síle/typu látky, kterou šijete, v rozmezí podle obrázku vpravo na této stránce. Obecně se používá pro tenčí látky užší steh a pro silnější látky širší. Ušijte si nejprve zkoušku, abyste zjistili, zda máte stroj správně nastaven pro danou látku

Slepý steh:


Otočte lem na požadovanou šířku a sežeňte jej. Přeložte jej zpět (dle obr. 1) na lícovou stranu, aby horní okraj lemu přesahoval asi o 7 mm na lícovou stranu přeložené látky.

Začněte pomalu šít po překladu, aby se jehla lehce dotýkala přeloženého okraje a zachycovala jen asi jedno či dvě vlákna látky (2).

Po došití látku rozložte a sežeňte.

Poznámka:

Nejlépe se Vám bude šít slepý steh, použijete-li speciální patku pro slepý steh, kterou koupíte u svého prodejce SINGER®.



Knoflíkové dírky ve 4 krocích

Příprava

1. Sejměte univerzální patku a nasadte patku pro knoflíkové dírky.
2. Změřte si průměr a tloušťku knoflíku a přidejte 0,3 cm na uzávěrky; vyznačte si velikost dírky na látku.
3. Vložte látku pod patku, aby značka na patce pro knoflíkové dírky byla proti značce začátku dírky na látce. Spusťte patku, aby osa knoflíkové dírky nakreslená na látce byla proti středu patky.

Upravte hustotu stehu nastavením délky stehu do rozmezí „“.

Poznámka:

Hustota se liší podle látky.


Vždy si ušijte zkušební dírku na odstřížku téže látky.

Postupujte podle pořadí 4 kroků, jeden za druhým s voličem stehu. Při postupném šití knoflíkové dírky musí být před každým přepnutím voliče stehu na další krok jehla v horní poloze. Dbejte, abyste v krocích 1 a 3 neušili příliš mnoho stehů. Páráčkem prořízněte knoflíkovou dírku od obou konců směrem do středu.

Tipy:

- Lehkým snížením napětí nitě dosáhnete lepších výsledků.
- U tenkých nebo pružných látek použijte podložení.
- U pružných látek a úpletů se doporučuje vložit silnou nit nebo šňůrku. Entlovacím stehem šijte přes šňůrku.

CZ



Přišívání knoflíků

Nasadte krycí desku podavače (1).

Zaměňte univerzální patku za patku pro přišívání knoflíků (2).


Vložte látku pod patku.

Položte knoflík do požadované polohy a spusťte patku.

Nastavte volič stehů na „I“ a ušijte několik zajišťovacích stehů. Zvolte jeden ze dvou úzkých entlovacích stehů podle vzdálenosti dírek v knoflíku. Otáčením ručním kolem zkонтrolujte, jestli jehla jde do pravé i levé dírky knoflíku a nedotýká se jej. Pomalu přišívjte knoflík asi 10 stehy.

Nastavte volič stehů na „I“ a ušijte několik zajišťovacích stehů (3).



Požadujete-li krček, vložte nahoru na knoflík ládací jehlu a šijte (4). U knoflíků se 4 dírkami nejprve prošijte přední pár dírek, posuňte výrobek dopředu a prošijte zadní pár dírek.



Nasazení násuvné schránky na příslušenství

Přidržte násuvnou desku ve vodorovné poloze a zamáčkněte ji ve směru šipky (1).

Chcete-li násuvnou schránku na příslušenství sejmout, vytáhněte ji doleva.



V násuvné schránce na příslušenství je uloženo standardní příslušenství stroje.

Odklápací kryt schránky otevřete podle obrázku (2).

Nasazení držáku přítlačné patky

Zdvihněte patkovou tyč (a) páčkou pro zdvihání přítlačné patky. Nasaděte držák (b) přítlačné patky podle obrázku (1).

Nasazení přítlačné patky

Zamáčkněte trn přítlačné patky (d) do výřezu (c) v držáku přítlačné patky (2).


Sejmoutí přítlačné patky

Vymáčkněte trn přítlačné patky (d) směrem dopředu (3).


Nasazení vodítka švu

Nasaděte vodítko švu do otvoru (f) podle obrázku.


Nastavte vodítko podle potřeby na lemy, sklady, plisé atd. (4).




1



2



3



4

Pozor:

Při provádění kterékoli ze shora uvedených operací vypněte hlavní vypínač („O“)

Odpovídající jehla / látka / nit

PRŮVODCE VÝBĚREM JEHLY, LÁTKY A NITĚ

VELIKOST JEHLY	LÁTKA	NIT
9-11 (70-80)	Tenké látky – tenké bavlny, voál, kepr, hedvábí, mušelín, bavlněné úplety, trikot, žerzej, krep, polyesterové tkaniny, látky na košile a halenky	Tenká bavlněná, silonová, polyesterová, polyesterová s bavlněným opředením.
11-14 (80-90)	Středně silné látky – bavlna, satén, utěrkovina, plachtové plátno, dvojitý úplet, tenčí vlněné látky	Většina prodávaných nití má střední sílu a hodí se na tyto látky a velikosti jehel.
14 (90)	Středně silné látky – bavlněná celtovina, vlněné látky, silnější úplety, froté.	Na syntetické materiály použijte polyesterové nitě a na přírodní tkaniny bavlněné nitě. Vždy použijte stejnou horní a spodní nit.
16 (100)	Silné látky – plátna, vlněné látky, stanové a quiltové látky, džínovina, čalounický materiál (tenký až střední).	
18 (110)	Silné vlněné látky, látky na kabát, čalounické látky, některé kůže a koženky.	Silná nit, kobercová nit.

DŮLEŽITÉ: Přizpůsobte velikost jehly a sílu nitě sile látky.

VÝBĚR JEHLY A LÁTKY

JEHLY	VYSVĚTLENÍ	DRUHY LÁTEK
SINGER® 2020	Standardní ostré jehly. Velikosti od tenké po silné. 9 (70) až 18 (110)	Přírodní tkaniny – vlna, bavlna, hedvábí atd. Nedoporučují se pro dvojité úplety.
SINGER® 2045	Jehla s polokulovým hrotem, zkosená. 9 (70) až 14 (90)	Přírodní a syntetické tkaniny, polyesterové směsi. Úplety – polyester, trikot, jednoduché a dvojité úplety.
SINGER® 2032	Jehly na kůži 14 (90) až 16 (100)	Kůže, koženka, čalounění (zanechává menší dírky, než standardní silná jehla).

Poznámka:

1. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte vždy originální jehly SINGER®.
2. Vyměňujte jehly často (přibližně po každém výrobku) a/nebo jakmile se začne trhat nit nebo vynechávat stehy.


Krycí deska podavače

Krycí desku použijete pro určité druhy práce (např. látání nebo vyšívání volnou rukou).

Nasadte krycí desku podle obrázku.

Pro běžné šití krycí desku nepoužívejte.

Pro šití volným pohybem se doporučuje použít látací/vyšívací patku, která je k dispozici u prodejců SINGER®.



Vkládání a výměna jehel

Jehlu měřte pravidelně, zejména, vykazuje-li známky opotřebení nebo způsobuje-li problémy. Nejlepších výsledků vždy dosáhnete se značkovými jehlami SINGER®.

Jehlu vložte do stroje podle obrázku takto:

- A. Povolte šroubek jehlové svorky a po vložení nové jehly jej opět utáhněte (1).
- B. Plochá strana dříku jehly musí směřovat dozadu.
- C/D. Jehlu zasuňte až na doraz.

Pozor:


Před vkládáním a vyjímáním jehly vypněte hlavní vypínač („O“).

Jehly musejí být v perfektním stavu (2).


K problémům dochází s:

- A. ohnutými jehlami,
- B. poškozenými hroty,
- C. tupými jehlami.

CZ



1



2



Výměna žárovky

Vypněte stroj ze zásuvky!

Žárovku nahraďte stejným typem o příkonu 15W.

- Povolte šroubek (A) podle obrázku (1).
- Sejměte čelní kryt (B).
- Vyšroubujte žárovku a zašroubujte novou (C) (2).
- Vraťte čelní kryt na místo a utáhněte šroubek.

Vyskytne-li se jakýkoli problém, obraťte se na svého prodejce SINGER®.



Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Náprava
Trhá se horní nit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stroj není správně navlečen 2. Příliš vysoké napětí nitě. 3. Příliš silná nit vzhledem k jehle. 4. Jehla není správně nasazena. 5. Nit je namotána kolem držáku cívky. 6. Jehla je poškozená. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navlečte stroj znovu. 2. Snižte napětí nitě (nižší číslo). 3. Zvolte silnější jehlu. 4. Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu). 5. Sejměte cívku a natočte nit na cívku. 6. Vyměňte jehlu.
Trhá se spodní nit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Špatně nasazené pouzdro cívky. 2. Špatně navlečená nit. 3. Příliš velké napětí spodní nitě. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyjměte a vrátěte pouzdro cívky. Zkuste zatáhnout za nit, musí se lehce odvíjet. 2. Zkontrolujte cívku i pouzdro. 3. Povolte napětí spodní nitě podle popisu.
Vynechávání stehů	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jehla není správně nasazena. 2. Jehla je poškozená. 3. Špatná velikost nebo typ jehly. 4. Nesprávně nasazená patka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu). 2. Vložte novou jehlu. 3. Vyberte jehlu odpovídající nitě a látkce. 4. Zkontrolujte patku a nasadte ji správně.
Láme se jehla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jehla je poškozená. 2. Jehla není správně nasazena. 3. Nevhodná velikost jehly vzhledem k látce. 4. Špatná patka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vložte novou jehlu. 2. Vyndejte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranou dozadu). 3. Vyberte jehlu odpovídající nitě a látkce. 4. Vyberte správnou patku.
Volné stehy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stroj není správně navlečen. 2. Špatně navlečená spodní nit' 3. Špatná kombinace jehla / látka / nit. 4. Špatné napětí nitě. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte navlečení. 2. Navlečte pouzdro spodní nitě dle obrázku. 3. Vyberte jehlu odpovídající nitě a látkce. 4. Opravte napětí nitě.
Stehy se shrnují nebo zamotávají	<ol style="list-style-type: none"> 1. Příliš silná jehla vzhledem k látce. 2. Nesprávně nastavená délka stehu. 3. Příliš vysoké napětí nitě. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte tenčí jehlu. 2. Upravte délku stehu. 3. Povolte napětí nitě.
Nestejně stehy, nerovnoměrný posuv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nekvalitní nit. 2. Špatně navlečené pouzdro cívky. 3. Tahali jste za látku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Použijte kvalitnější nit. 2. Vyjměte pouzdro cívky, správně je navleče a nasadte. 3. Netahujte při šití za látku, nechte ji posouvat podavačem.
Stroj je hlučný	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na chapači nebo na jehlové tyči se nahromadily chlupy nebo olej. 2. Poškozená jehla. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistěte chapač a podavač podle popisu. 2. Vyměňte jehlu.
Stroj se zasekává	Nit se zasekává v chapači.	Vytáhněte horní nit a vyndejte pouzdro spodní nitě. Zatočte ručním kolem zpět a dopředu a odstraňte nit z dráhy chapače. Dle popisu namažte olejem.



V rámci likvidace musí být tento výrobek recyklován v souladu s legislativou týkající se elektrických/elektronických výrobků.
V případě nejasností se poraďte s vaším prodejcem.


Šicí stroje · Shop.cz
STRIMA CZECH


Šicí stroje · Shop.cz
STRIMA CZECH

ZOZNAM ZNAČKOVÝCH SERVISOV SINGER



<https://www.strima.cz/ospolecnosti>

Pre európske územia

Tento šijaci stroj Singer bol testovaný podľa európskych nariem a splňa požiadavky s ohľadom na elektrické bezpečnostné rádiové interferencie a elektromagnetickú imunitu. Súhlas je zaznamenaný značkou.

Podľa nasledujúceho obrázku nájdete na Vašom šijacom stroji umiestnenie sériového čísla.



SK

Vážený zákazník:

Odporučame Vám zaznamenať si pre neskoršie referencie sériové číslo Vášho šijacieho stroja do určeného priestoru (dole).



OBAL VÝROBKU. Boli splnené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 477/2001 Zb., o obaloch, vrátane uhradenia finančného príspevku organizácií zaistujúcej využitie obalového odpadu. Odporučame uschovať počas záruky obal výrobku vrátane výplní, pre možnosť bezpečného prepravenia do servisného strediska.
ODLOŽTE NA MIESTO URČENÉ OBCOU NA UKLADANIE ODPADU!

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými, mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

DÔLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Pri používaní elektrických spotrebičov je nutné vždy dodržiavať základné preventívne opatrenia.

Skôr ako začnete používať tento šijaci stroj pre domácnosť, prečítajte si všetky pokyny.

POZOR - Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

1. Nikdy nenechávajte šijaci stroj zapnutý bez dozoru.
2. Okamžite po ukončení práce a pred čistením stroj vždy vypnite zo zásuvky.
3. Pred výmenou žiarovky vždy vypnite stroj zo zásuvky. Žiarovku nahraďte rovnakým typom s príkonom 15W v oblasti (220-240V).

POZOR - Ako znížiť nebezpečenstvo popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia

1. Nenechávajte stroj detom na hranie. Pri práci so strojom v prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
2. Šijaci stroj používajte len na účely uvedené v tejto príručke. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom, uvedené v tejto príručke.
3. Nikdy nepracujte so šijacím strojom, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, ak nefunguje správne, spadol a poškodil sa, alebo ak spadol do vody. Dajte stroj skontrolovať, opraviť alebo nastaviť u najblížšieho autorizovaného predajcu alebo v servise.
4. Nikdy na stroji nepracujte so zakrytými vetracími otvormi. Nenechávajte vo vetracích otvoroch ani na ovládacom pedáli usadzovať chlpy, prach a kúsky látok.
5. Nepribližujte sa prstami k pohyblivým dielom stroja. Zvláštny pozor si dávajte na ihlu.
6. Používajte vždy správnu stehovú dosku. Nesprávna doska môže spôsobiť lámanie ihly.
7. Nepoužívajte ohnuté, poškodené ihly.
8. Pri šití neťahajte za látku, ani na ňu netlačte. Mohli by ste vychýliť a zlomiť ihlu.

9. Keď robíte akékoľvek práce v priestore ihly, ako navliekanie, výmenu ihly, navliekanie cievky, výmenu prítlačnej pätky a pod., vždy vypnite stroj („0“).
10. Pri odkladaní krytov, mazaní alebo vykonávaní akejkoľvek užívateľskej údržby podľa tejto príručky, vždy vypnite stroj zo zásuvky.
11. Nikdy nestrukajte žiadne predmety do otvorov v stroji.
12. Nepoužívajte šijaci stroj na voľnom priestranstve (vonku).
13. Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kde sa používajú technické plyny.
14. Pred vypnutím zo zásuvky vypnite stroj do polohy „0“.
15. Pri odpájaní zo zásuvky neťahajte za šnúru, ale uchopte do ruky vidlicu.
16. Úroveň hluku pri normálnych prevádzkových podmienkach je 75dB(A).
17. Keď stroj nefunguje správne, odpojte ho zo zásuvky.
18. Nikdy neodkladajte nič na ovládací pedál.
19. Tento šijaci stroj je vybavený dvojitou izoláciou. Používajte len zhodné náhradné diely. Riadte sa pokynmi pre obsluhu spotrebičov s dvojitosou izoláciou.
20. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zniženou fyzickou a duševnou schopnosťou, so zniženou vnímacovosťou alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nepracujú pod dohľadom alebo podľa pokynov osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
21. Na deti je potrebné dohliadať, aby sa so strojom nehrali.

TIETO POKYNY NA OBSLUHU SI ULOŽTE

Tento stroj je skonštruovaný pre použitie v domácnosti, nie pre prevádzku v dielni.

BLAHOŽELÁME VÁM

Ako majiteľ nového šijacieho stroja Singer máte pred sebou vzrušujúce dobrodružstvo tvorenia. Od prvého okamihu, kedy s ním začnete pracovať, si uvedomíte, že šijete na jednom z najľahšie ovládateľných strojov, aký bol kedy vyrobený.

Odporučame Vám, aby ste predtým ako začnete stroj používať, zistili všetky jeho schopnosti dôkladným preštudovaním tohto návodu krok za krokom pri svojom stroji.

Aby ste vždy mali k dispozícii to najmodernejšie zariadenie, vyhradzuje si výrobca právo, ak to uzná za nutné, kedykoľvek zmeniť vzhľad alebo konštrukciu tohto stroja a jeho príslušenstva.


SINGER® je výhradná ochranná známka spoločnosti The Singer Company Limited S.à.r.l. alebo jej pobočiek.
© 2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené.

Obsah

Základné časti stroja	37
Pripojenie stroja k sieti	39
Páčka pre zodvihnutie prítlačnej pätky s dvomi polohami	40
Príslušenstvo	41
Navíjanie spodnej nite	42
Vkladanie spodnej nite	43
Napnutie nite	44
Navliekanie hornej nite	45
Vytiahnutie spodnej nite	46
Ako si vybrať steh	47
Volič dĺžky stehu a volič šírky stehu	48
Štieť rovným stehom	49
Spätné štieť	50
Vybratie výrobku	50
Odrezanie nití	50
Slepý steh	51
Gombíkové dierky v 4 krokoch	52
Prišívanie gombíkov	53
Naloženie násuvnej schránky na príslušenstvo	54
Naloženie držiaku prítlačnej pätky	55
Zodpovedajúca ihla / látka / niť	56
Krycia doska podávača	57
Vkladanie a výmena ihiel	58
Výmena žiarovky	59
Odstraňovanie problémov	60

Základné časti stroja


1. Ovládač nastavenia napäťia
2. Niťová páka
3. Odrezávač nití
4. Prítláčná pätká
5. Stehová doska
6. Násuvná schránka na príslušenstvo
7. Páčka pre spätné šitie
8. Doraz cievky na spodnú niť
9. Ovládač dĺžky stehu
10. Výber stehu



SK
SK

Základné časti stroja

11. Horizontálny kolík cievky nite
12. Navíjač spodnej nite
13. Otvor pre druhý kolík cievky
14. Ručné koleso
15. Hlavný vypínač (vypínač osvetlenia)
16. Elektrická zásuvka stroja
17. Vodítko spodnej nite
18. Vodítko hornej nite
19. Čelný kryt
20. Rukoväť
21. Páčka na zdvihanie prítláčnej pätky
22. Ovládaci pedál
23. Sieťová šnúra



Pripojenie stroja k sieti

Zapnite stroj do zásuvky podľa obrázku (1).
Tento spotrebič je vybavený sieťovou vidlicou (1).

Pozor:

Ked' so strojom nepracujete, vypínať šnúru zo zásuvky.

Ovládací pedál

Ovládacím pedálom meníte rýchlosť šitia (3).

Pozor:


Ak máte pochybnosti o správnom zapojení stroja do siete, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Ked' stroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.


K stroju musíte používať ovládací pedál k nemu určený.

Osvetlenie pracovnej plochy


Prepnutím hlavného vypínača (A) do polohy „I“ zapnete stroj aj osvetlenie.



1




2



3

Páčka pre zodvihnutie prítlačnej pätky s dvomi polohami

Ak šijete niekoľko vrstiev alebo hrubú látku, môžete zodvihnuť prítlačnú pätku do zvýšenej polohy pre jednoduchšie vkladanie výrobku (A).



Príslušenstvo

Základné príslušenstvo (1)


- a. Univerzálna pätka (umiestnená na stroji)
- b. Zipsová pätka
- c. Pätka na štieň gombíkových dierok
- d. Pätka na prišívanie gombíkov
- e. Nástroj na páranie / štetec
- f. Vodič okraja látky
- g. Balíček ihiel
- h. Čiapočka cievky
- i. Cievka na spodnú nit' (3x)
- j. Skrutkovač
- k. Krycia doska podávača
- l. Mäkký kryt

Špeciálne príslušenstvo (2)


(Týchto 10 kusov príslušenstva sa nedodáva so strojom, ale môžete ho kúpiť u svojho predajcu ako zvláštne príslušenstvo.)

- m. Pomocný kolík pre druhú nit'
- n. Pätka pre saténový steh
- o. Obrubovacia pätka
- p. Lemovacia pätka
- q. Pätka pre našívanie šnúrky
- r. Pätka pre slepý steh
- s. Látacia / vyšívacia pätka
- t. Pätka na riasenie
- u. Quiltovacia a prešívacia pätka
- v. Pätka pre rovnomenné podávanie

1. Základné príslušenstvo




2. Voliteľné príslušenstvo



Navíjanie spodnej nite

- Nasadťte cievku s niťou na horizontálny kolík a zabezpečte čiapočkou (1/2)
- Sťačte niť do vodiča nití. (3)
- Otočte niť v smere hodinových ručičiek okolo napínacích tanierikov pre navíjanie spodných nítí (4).
- Navlečte niť do cievky podľa obrázka a nasadťte cievku na kolík (5).
- Pritlačte cievku smerom doprava (6).
- Pridržte koniec nite (7).
- Zošliapnite ovládací pedál (8).
- Odstrhnite niť (9).
- Pritlačte cievku späť doļava (10) a zložte cievku z kolíka.



Poznámka:

Ked' je kolík navíjača spodnej nite v polohe „navíjania“, stroj nešíje a ručné koleso sa neotáča. Ak chcete začať šíť, prepnite kolík cievky dol'ava (poloha šitia).




Vkladanie spodnej nite

Pri vkladaní cievky so spodnou niťou musí byť ihla v najvyššej polohe.

- Zložte pracovný stolík a otvorte odklápací kryt (1).
- Odklopte vyklápací úchyt puzdra cievky (a) a puzdro vytiahnite (2).
- Pridržte puzdro cievky jednou rukou a vložte do neho cievku, aby sa niť odvíjala doprava (podľa šípky) (3).
- Vedťte niť výrezom a pod prstom (4). Nechajte asi 15 cm nite vonku.
- Uchopte puzdro cievky za vyklápací úchyt (5).
- Vložte puzdro do člnku (6).

Pozor:

Pred vkladaním a vyberaním spodnej nite vypnite hlavný vypínač („O“).



SK

Napnutie nite

Napnutie hornej nite

Základné nastavenie napnutia: „4“.

Pre zvýšenie napnutia natočte ovládač na najbližšiu vyššiu hodnotu.

Pre zníženie napnutia natočte ovládač na najbližšiu nižšiu hodnotu.

A. Normálne napnutie nite pre štievanie rovným stehom.

B. Napnutie nite veľmi nízke pre štievanie rovným stehom. Otočte ovládačom na vyššie číslo.

C. Napnutie nite veľmi vysoké pre štievanie rovným stehom. Otočte ovládačom na nižšie číslo.


D. Normálne napnutie pre entlovací steh a pre ozdobné stehy. Napnutie je nastavené správne, keď je na spodnej strane látky nepatrne vidieť hornú nit.

Napnutie spodnej nite


Pre vyskúšanie napnutia spodnej nite vyberte cievku aj s puzdrom zo stroja a pridržte ju za nit. Raz až dvakrát za ňu trhnite. Ak je napnutie správne, nit sa odvinie asi o tri až päť centimetrov. Ak je napnutie veľmi veľké, nit sa neodvinie vôbec. Ak je napnutie veľmi malé, odvinie sa veľký kus nite. Napnutie upravte malou skrutkou na boku puzdra cievky.

Poznámka:


- Pre kvalitné štievanie je správne nastavenie napnutia nite nevyhnutné.
- Žiadne jednotné napnutie vhodné pre všetky stehové funkcie, látky a nite neexistuje.
- Vyvážené napnutie (rovnaké stehy hore aj dolu) sa obvykle vyžaduje len pre zošívanie rovným stehom.
- V 90% štievania je napnutie medzi „3“ a „5“.
- Pre entlovací a ozdobné stehy by malo byť napnutie všeobecne nižšie, ako pre rovný steh.
- Pri všetkých ozdobných stehoch tiež dosiahnete krajší efekt a menšie zhŕňanie látky, keď je hornú nit vidieť na dolnej strane látky.




1




2




A



B



C





D

Navliekanie hornej nite

Navliekanie je jednoduchá operácia, ale je nutné ju vykonávať správne, inak by mohlo dôjsť k rôznym problémom počas šitia.

- Začnite zodvihnutím ihly do najvyššej polohy (1) a pokračujte v otáčaní ručným kolesom proti smeru hodinových ručičiek, pokým ihla nezačne klesať. Zodvihnutím prítlačnej pätky uvoľnite napínacie disky. **Poznámka:** z bezpečnostných dôvodov sa odporúča pred navliekaním vypnúť stroj.
- Nadvihnite kolík pre cievku s niťou, naložte cievku, aby sa niť odvijala podľa obrázku, a na ňu naložte čiapočku. Na malú cievku naložte čiapočku menšou stranou k cievke (2).
- Vedťte nit z cievky skrz vodítko hornej nite (3) a prevlečte ju cez predpínaciu pružinu podľa obrázka (4).
- Navlečte niť tak, že povedete niť pravou štrbinou dolu a ľavou hore (5). Pri tomto kroku je vhodné pridržiavať niť medzi cievkou a prvým vodítkom.
- V najvyššej pozícii prevlečte niť sprava doľava očkom niťovej páky a vedťte ju opäť dolu (6).
- Teraz vedťte niť za tenké drôtené vodítko (7) na svorke ihly a do ihly, ktorú navlečte spredu dozadu.
- Vytiahnite asi 15 až 20 cm nite dozadu za ihlu. Niť odrežte na túto dĺžku zabudovaným odrezávačom nite (8).



Vytiahnutie spodnej nite


Podržte hornú niť ľavou rukou. Otáčaním ručného kolesa (1) smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), pokým bude ihla v hornej úvratí.

Poznámka:


Ak nie je možné spodnú niť vytiahnuť, pozrite sa, či nie je zaseknutá v sklopnom kryte alebo za násuvným stolíkom.

Pomalým vyťahovaním hornej nite vytiahnite z otvoru v stehovej doske spodnú niť (2).


Položte obidve nite dozadu za stehovú dosku (3).



1



2





3

Ako si vybrať steh

Výber stehu sa vykonáva jednoducho, otáčaním voliča stehov. Ovládačom pre výber stehu môžete otáčať v obidvoch smeroch.

Pre rovný steh nastavte volič stehov na „||“ alebo „|“. Ovládačom dĺžky stehu nastavte požadovanú dĺžku.

- a. Páčka pre spätné štieňanie
- b. Ovládač nastavenia dĺžky stehu
- c. Ovládač pre výber stehu



Volič dĺžky stehu a volič šírky stehu

Funkcia ovládača pre nastavenie dĺžky stehu pri rovných stehoch

Pre šitie rovným stehom nastavte na voliči stehu rovný steh. (1) Otáčajte voličom dĺžky stehu a jednotlivé stehy sa budú smerom k „0“ skracovať. Otáčaním smerom k „4“ (2) sa budú stehy predlžovať. Všeobecne platí, že čím silnejšia je látka, niť a ihla, tým dlhší by mal byť steh. Ak šijete tenkú látku alebo používate tenkú ihlu a niť, nastavte kratšie stehy.



Funkcia dĺžky stehu pri ští entlovacím stehom

Nastavte volič stehu na „~WW“ (3)

Ked' sa blížite nastaveniam dĺžky stehu k hodnote „0“, zvyšuje sa hustota entlovacieho stehu.

Upravené stehy spravidla dosiahnete pri dĺžke „2.5 a menej.

Hustý entlovací steh (blízko pri sebe) sa nazýva stehom saténovým (4).



Štie rovným stehom

Ked' začíname šiť, nastavte stroj na rovný steh (1).


Vložte látku pod prítačnú pätku okrajom k požadovanej vodiacej čiare na stehovej doske (2).

Spusťte prítačnú pätku a zošliapnutím ovládacieho pedálu začnite šiť (3).


SK



1





2



3


Spätné štie

Pre spevnenie začiatku a konca švu stlačte páčku pre štie späť (A). Ušite niekoľko stehov späť. Po uvoľnení páčky bude stroj štiť opäť dopredu (1).



Vybranie výrobku

Otáčaním ručného kolesa k sebe (proti smeru hodinových ručičiek) zodvihnite niťovú páku do najvyššej polohy, zodvihnite prítlačnú pätku a vyberte výrobok spod ihly a spod prítlačnej pätky (2).



Odrezanie nití

Vytiahnite nite pod prítlačnú pätku a dozadu za ťu. Vedťte nite na stranu okolo predného panela a do odrezávača (B). Zatiahnutím dolu nite odrežte (3).

Slepý steh

Na lemovanie závesov, zakladanie nohavíc, sukní atď.

„„„„ Slepý steh pre pružné látky

„„„„ Slepý steh/bielizňový pre pevné látky

Nastavte dížku stehu v rozmedzí podľa obrázku vpravo. Slepé stehy sa bežne šijú s dlhším nastavením. Nastavte šírku stehu, aby zodpovedala sile/typu látky, ktorú šijete, v rozmedzí podľa obrázku vpravo na tejto stránke. Všeobecne sa používa pre tenšie látky užší steh a pre hrubšie látky širší. Ušite si najskôr skúšku, aby ste zistili, či máte stroj správne nastavené pre danú látku.

Slepý steh:

Otočte lem na požadovanú šírku a zožehlite ho. Preložte ho späť (podľa obr. 1) na lícovú stranu, aby horný okraj lemu presahoval asi o 7 mm na lícovú stranu preloženej látky.


Začnite pomaly šiť po preklade, aby sa ihla ľahko dotýkala preloženého okraja a zachytávala len asi jedno alebo dve vlákna látky (2).

Po došití látku rozložte a zožehlite.

Poznámka:

Najlepšie sa Vám bude šiť slepý steh, ak použijete špeciálnu pätku pre slepý steh, ktorou kúpite u svojho predajcu SINGER®.

SK



Gombíkové dierky v 4 krokoch

Priprava

1. Zložte univerzálnu pätku a naložte pätku pre gombíkové dierky.
2. Zmerajte si priemer a hrúbku gombíka a pridajte 0,3 cm na uzávierky; vyznačte si veľkosť dierky na látku.
3. Vložte látku pod pätku, aby značka na pätku pre gombíkové dierky bola proti značke začiatku dierky na látke. Spusťte pätku, aby os gombíkovej dierky nakreslená na látke bola proti stredu pätky.

Upravte hustotu stehu nastavením dĺžky stehu do rozmedzia „“.

Poznámka:


Hustota sa líši podľa látky.

Vždy si ušite skúšobnú dierku na kúsku rovnakej látky.

Postupujte podľa poradia 4 krokov, jeden za druhým s voličom stehu. Pri postupnom šítí gombíkovej dierky musí byť pred každým prepnutím voliča stehu na ďalší krok ihla v hornej polohe. Dbajte, aby ste v krokoch 1 a 3 neušili veľa stehov. Nástrojom na páranie prerežte gombíkovú dierku od obidvoch koncov smerom do stredu.

Tipy:

- Lahlkým znížením naputia nite dosiahnete lepšie výsledky.
- U tenkých alebo pružných látok použite podloženie.
- U pružných látok a úpletov sa odporúča vložiť hrubú niť alebo šnúrku. Entlovacím stehom šíte cez šnúrku.



Prišívanie gombíkov

Nasadte kryciu dosku podávača (1).

Zameňte univerzálnu pätku za pätku na prišívanie gombíkov (2).

Vložte látku pod pätku.

Položte gombík do požadovanej polohy a spusťte pätku.


Nastavte volič stehov na „|“ a ušite niekoľko zaistňovacích stehov. Zvoľte jeden z dvoch úzkych endlovacích stehov podľa vzdialosti dierok v gombíku. Otáčaním ručného kolesa skontrolujte, či ihla ide do pravej a ľavej dierky gombíku a nedotýka sa ich. Pomaly prišíte gombík asi 10 stehmi.

Nastavte volič stehov na „|“ a ušite niekoľko zaistňovacích stehov (3).

Ak požadujete krčok, vložte hore na gombík látaciu ihlu a šíte (4).

Pri gombíkoch so 4 dierkami najskôr prešíte predný pár dierok, posuňte výrobok dopredu a prešíte zadný pár dierok.

SK





Naloženie násuvnej schránky na príslušenstvo

Pridržte násuvnú dosku vo vodorovnej polohe a zatlačte ju v smere šípky (1).

Ak chcete násuvnú schránku na príslušenstvo zložiť, vytiahnite ju dočava.

V násuvnej schránke na príslušenstvo je uložené štandardné príslušenstvo stroja.

Odklápací kryt schránky otvorte podľa obrázku (2).



Naloženie držiaku prítlačnej pätky

Zodvihnite pätkovou tyč (a) páčkou pre dvíhanie prítlačnej pätky.

Naložte držiak (b) prítlačnej pätky podľa obrázku (1).

Naloženie prítlačnej pätky (2)

Zatlačte trň prítlačnej pätky (d) do výrezu (c) v držiaku prítlačnej pätky.

Zloženie prítlačnej pätky (3)

Vytlačte trň prítlačnej pätky (d) smerom dopredu.


Naloženie vodítka švu (4)

Naložte vodítko švu do otvoru (f) podľa obrázka.


Nastavte vodítko podľa potreby na lemy, skladky, plisé atď.

Pozor:


Pri vykonávaní ktorejkoľvek vyššie uvedených operácií vypnite hlavný vypínač („O“)




1



2



3



4

Zodpovedajúca ihla / látka / nit'

SPRIEVODCA VÝBEROM IHLY, LÁTKY A NITE

VEĽKOSŤ IHLY	LÁTKA	NIŤ
9-11 (70-80)	Tenké látky – tenké bavlny, voál, keper, hodváb, mušelin, bavlnené úplety, trikot, žerzej, krep, polyesterové tkaniny, látky na košelee a blúzky	Tenká bavlnená, silónová, polyesterová, polyesterová s bavlneným opradením.
11-14 (80-90)	Stredne hrubé látky – bavlna, satén, utierkovina, plachтовé plátno, dvojitý úplet, tenšie vlnené látky	Väčšina predávaných nítí má strednú hrúbku a hodí sa na tieto látky a veľkosť ihiel.
14 (90)	Stredne hrubé látky – bavlnená celtovina, vlnené látky, hrubšie úplety, froté.	Na syntetické materiály použite polyesterové nité a na prírodné tkaniny bavlnené nité. Vždy použite rovnakú hornú a spodnú niť.
16 (100)	Hrubé látky – plátna, vlnené látky, stanové a quiltové látky, džínsovina, čalúnnický materiál (tenký až stredný).	
18 (110)	Hrubé vlnené látky, látky na kabát, čalúnnické látky, niektoré kože a kožienky.	Hrubá niť, kobercová niť.

DÔLEŽITÉ: Prispôsobte veľkosť ihly a hrúbku nite hrúbke látky.

VÝBER IHLY A LÁTKY

IHLY	VYSVETLENIE	DRUHY LÁTOK
SINGER® 2020	Štandardné ostré ihly. Veľkosť od tenké po hrubé. 9 (70) až 18 (110)	Prírodné tkaniny – vlna, bavlna, hodváb atď. Neodporúča sa pre dvojité úplety.
SINGER® 2045	Ihla s pologuľovým hrotom, skosená. 9 (70) až 14 (90)	Prírodné a syntetické tkaniny, polyesterové zmesi. Úplety – polyester, trikot, jednoduché a dvojité úplety.
SINGER® 2032	Ihly na kožu 14 (90) až 16 (100)	Koža, kožienka, čalúnenie (zanecháva menšie dierky, ako štandardná hrubá ihla).

Poznámka:

1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte vždy originálne ihly SINGER®.
2. Vymieňajte ihly často (približne po každom výrobku) a/alebo akonáhle sa začne trhať nít alebo vynechávať stehy.

Krycia doska podávača


Kryciu dosku použijete pre určité druhy práce (napr. látanie alebo vyšívanie voľnou rukou).

Naložte kryciu dosku podľa obrázka.

Pre bežné šitie kryciu dosku nepoužívajte.

Na šitie voľným pohybom sa odporúča použiť látaciu/vyšívacie pätku, ktorá je k dispozícii u predajcov SINGER®.

SK



Vkladanie a výmena ihiel

Ihlu meňte pravidelne, hlavne, ak vykazuje známky opotrebovania alebo ak spôsobuje problémy. Najlepšie výsledky vždy dosiahnete so značkovými ihlami SINGER®.

Ihlu vložte do stroja podľa obrázku takto:


- A. Povoľte skrutku ihlovej svorky a po vložení novej ihly ju opäť utiahnite (1).
- B. Plochá strana drieku ihly musí smerovať dozadu.
- C/D. Ihlu zasuňte až na doraz.

Pozor:


Pred vkladaním a vyberaním ihly vypnite hlavný vypínač („O“).

Ihly musia byť v perfektnom stave (2).

- K problémom dochádza s:
- A. ohnutými ihlami,
 - B. poškodenými hrotmi,
 - C. tupými ihlami.



1



2

Výmena žiarovky


Odpojte stroj zo zásuvky!

Žiarovku nahradťte rovnakým typom s príkonom 15W.


- Povoľte skrutku (A) podľa obrázka (1).
- Zložte predný kryt (B).
- Vyskrutkujte žiarovku a zaskrutkujte novú (C) (2).
- Vráťte predný kryt na miesto a dotiahnite skrutku.

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, kontaktujte svojho predajcu SINGER®.

SK



1



2

Odstraňovanie problémov

Problém	Príčina	Oprava
Trhá sa horná nit'	<ol style="list-style-type: none">1. Stroj nie je správne navlečený.2. Veľmi vysoké napätie nite.3. Veľmi hrubá nit' vzhľadom k ihle.4. Ihla nie je správne nasadená.5. Nit' je namotaná okolo držiaka cievky.6. Ihla je poškodená.	<ol style="list-style-type: none">1. Navlečte stroj opäť.2. Znižte napätie nite (nižšie číslo).3. Zvolte hrubšiu ihlu.4. Vyberte ihlu a opäť ju nasadte (plochou stranou dozadu).5. Zložte cievku a natočte niť na cievku.6. Vymenťte ihlu.
Trhá sa spodná nit'	<ol style="list-style-type: none">1. Nesprávne nasadené puzdro cievky.2. Nesprávne navlečená nit'.3. Veľmi veľké napätie spodnej nite.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyberte a vráťte puzdro cievky. Pokúste zatiahnuť za nit', musí sa zláhka odvíjať.2. Skontrolujte cievku aj puzdro.3. Povoľte napätie spodnej nite podľa popisu.
Vynechávanie stehov	<ol style="list-style-type: none">1. Ihla nie je správne nasadená.2. Ihla je poškodená.3. Nesprávna veľkosť alebo typ ihly.4. Nesprávne nasadená pátka.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyberte ihlu a opäť ju nasadte (plochou stranou dozadu).2. Vložte novú ihlu.3. Vyberte ihlu zodpovedajúcu k niti a látke.4. Skontrolujte pátku a nasadte ju správne.
Láme sa ihla	<ol style="list-style-type: none">1. Ihla je poškodená.2. Ihla nie je správne nasadená.3. Nevhodná veľkosť ihly vzhľadom k látke.4. Nesprávna pátka.	<ol style="list-style-type: none">1. Vložte novú ihlu.2. Vyberte ihlu a opäť ju nasadte (plochou stranou dozadu).3. Vyberte ihlu zodpovedajúcu k niti a látke.4. Vyberte správnu pátku.
Voľné stehy	<ol style="list-style-type: none">1. Stroj nie je správne navlečený.2. Nesprávne navlečená spodná nit'.3. Nesprávna kombinácia ihla / látka / nit'.4. Nesprávne napätie nite.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte navlečenie.2. Navlečte puzdro spodnej nite podľa obrázku.3. Vyberte ihlu zodpovedajúcu k niti a látke.4. Opravte napätie nite.
Stehy sa zhŕňajú alebo zamotávajú	<ol style="list-style-type: none">1. Veľmi hrubá ihla vzhľadom k látke.2. Nesprávne nastavená dĺžka stehu.3. Veľmi vysoké napätie nite.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyberte tenšiu ihlu.2. Upravte dĺžku stehu.3. Povoľte napätie nite.
Nerovnaké stehy, nerovnomerný posuv	<ol style="list-style-type: none">1. Nekvalitná nit'.2. Nesprávne navlečené puzdro cievky.3. Čahali ste za látku.	<ol style="list-style-type: none">1. Použite kvalitnejšiu nit'.2. Vyberte puzdro cievky, správne ho navlečte a nasadte.3. Neťahajte pri šíti za látku, nechajte ju posúvať podávačom.
Stroj je hlučný	<ol style="list-style-type: none">1. Na chapači alebo na ihlovej tyči sa nahromadili chlupy alebo olej.2. Poškodená ihla.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyčistite chapač a podávač podľa popisu.2. Vymenťte ihlu.
Stroj sa zasekáva	Nit' sa zasekáva v chapači.	<p>Vytiahnite hornú nit' a vyberte puzdro spodnej nite. Zatočte ručným kolesom späť a dopredu a odstráňte nit' z dráhy chapača. Podľa popisu namažte olejom.</p>



V rámci likvidácie musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou týkajúcou sa elektrických/elektronických výrobkov. V prípade nejasností sa poradťte s vašim predajcom.

SK