

## Příslušenství

Váš Baby Lock desire3 má vestavěnou schránku na příslušenství. Schránku otevřete vytočením „víčka“ s nitěmi nebo bez nich směrem doprava. Schránka obsahuje některé příslušenství uvedené níže. Další příslušenství najdete v krabici stroje.

Příslušenství	Počet	Umístění
1. Návod k obsluze	1	krabice
2. Rychlý návod k navlékání	1	krabice
3. Ovládací pedál	1	krabice
4. Balíček jehel různých velikostí Organ ELx705CF (chrom)	1	schránka s příslušenstvím
5. Šicí stolec pro řetízkový/prádlový steh	1	krabice
6. Šroubky k upevnění stolku	2	u stolku
7. Štěteček/přípravek k nasazení jehly	1	schránka s příslušenstvím
8. Ruční navlékač jehel	1	schránka s příslušenstvím
9. Imbusový klíč	1	schránka s příslušenstvím
10. Pinzeta	1	schránka s příslušenstvím
11. Náhradní horní nůž pro ořez látky	1	schránka s příslušenstvím
12. Šroubovák	1	balíček s příslušenstvím
13. Pomocný navlékač smyčkovačů	1	balíček s příslušenstvím
14. Šroubky pro upevnění overlockových jehel pro upevnění řetízkových/prádlových jehel	2	schránka s příslušenstvím
15. Nit'ové sítky	5	schránka s příslušenstvím
16. Kotoučky s hubkou	5	balíček s příslušenstvím
17. Odvíjecí kotoučky	5	balíček s příslušenstvím
18. Kryt stroje	1	krabice
19. Antivibrační držák konusů	5	na stroji
20. Základní přitlačná patka	1	na stroji

